



LW42 万能转换开关·隔离开关 Cam Switch

安全，值得信赖

TAYEE Brand legend

关于天逸品牌的传奇

上海天逸电器有限公司自1997年诞生于上海,历经20余年的发展到如今拥有占地面积15000m²的生产基地、员工超500人的现代化企业。

1997年,第一款产品AD17指示灯问世,采用LED作为光源,成功淘汰了耗能白炽灯。

2002年,LA42按钮成为市场明星产品,广泛受到客户认可。

2007年,成为中国主令电器领导品牌。

2012年,确立重点四大高端OEM行业。

2017年,成为合资企业。

创新,高效,一切从客户需求出发催生了天逸的发展,

如今,天逸电器拥有三大类产品:信号与控制元件、箱盒与成套、配套元件,50个产品系列,30000余种产品规格。

至今为止,天逸服务范围已经覆盖影响中国经济力量的12大重要行业。

天逸,正在为中国制造业腾飞贡献着自己的一份力量。



高端品质



灵活稳定



天逸与众多行业的高端品牌长期合作
所以,天逸更能听懂您真正想要什么

天逸有能力处理众多行业高端品牌的高要求解决方案

所以,天逸更能给你真正想要的



安全可靠

电梯

轨道交通

工程机械

汽车配套

航空航天

新能源

电力

房地产

军工

机床

船舶港口

自动化

专业专注





目录

Contents

LW42A 转换开关产品综述	3
LW42A 转换开关型号说明	5
LW42A 转换开关产品示例	6
LW42A 转换开关产品尺寸图	11
LW42B 隔离开关产品综述	19
LW42B 隔离开关型号说明	22
LW42B 隔离开关产品示例	23
LW42B 隔离开关产品尺寸图	26


LW42A转换开关产品综述

LW42A系列万能转换开关是由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器。由于它触点数量多，换接线路多，并可根据需要增减触点数量、任意排列组合以实现各种接线方案，因此被称为“万能”转换开关。

LW42A系列转换开关可用于各种控制线路的转换，电气测量仪表的转换，以及配电设备的远距离控制（如高压油断路器、低压空气断路器操作机构的闭合与分断控制），或用于控制小容量电动机的启动、制动、正反转换向及双速电动机的调速控制。

符合标准：GB/T14048.5-2017

LW42A转换开关示意图




电流：10A, 20A, 25A, 32A


安装方式：螺钉安装、中心安装，导轨安装，盒安装

特殊功能：门互锁开关，钥匙式开关，配电柜内用开关，手柄可拨开关

LW42A转换开关安装图



LW42A转换开关安装图



LW42A基本技术参数


类型	LW42A1	LW42A2	LW42A25	LW42A32
额定绝缘电压 U_i	690V	690V	690V	690V
约定发热电流 I_{th}	10A	20A	25A	32A
额定冲击耐受电压 U_{imp}	4kV	4kV	4kV	4kV
额定工作电压 U_e / 额定工作电流 I_e	AC-15 ^{*1}	220V/4A 380V/2A	220V/6A 380V/4A	/
	AC-21B ^{*2}	380V/10A	380V/20A	380V/25A
	DC-13 ^{*3}	48V/1.1A 125V/1.1A 250V/0.55A	/	/

* 1: AC-15: 应用于控制交流电磁铁负载。例如：开关接触器的操作线圈。

* 2: AC-21: 应用于通断电阻负载，包括适当的过载。 B: 指不需要经常通断操作。

* 3: DC-13: 应用于控制电磁铁负载。

LW42A 转换开关型号说明



- 注：
- 10A小型选择开关(LW42A1)定位角度30°、45°、60°、90°。最多12个操作工位，开关有1-8层
 - 10A小型选择开关(LW42A1)仅提供中心安装，无其它安装形式可选择，无门互锁功能，无配电柜内用功能
 - 20A选择开关定位角度30°、45°、60°、90°。最多12个操作工位，开关有1-12层，每层有两对触点
 - 20A选择开关(LW42A2)用于盒装时触点层数最多为3层
 - 25A选择开关(LW42A25)定位角度30°、45°、60°、90°。最多12个操作工位，开关有1-12层，每层两对触点
 - 25A选择开关(LW42A25)用于盒装时触点层数最多为2层
 - 32A选择开关(LW42A32)定位角度30°、45°、60°、90°。最多12个操作工位，开关有1-12层，每层两对触点
 - 32A选择开关(LW42A32)用于盒装时触点层数最多为2层
 - 门互锁功能开关提供转换角度仅有0°-90°转换
 - 门互锁开关，标准配置带有1根延长杆及1个延长杆护罩，用户可按需加接
 - 门互锁开关，标准配置带有接地端子
 - 导轨安装的开关底部配有加固螺孔，用户可另行打孔后用螺丝加固(螺丝为标配)
 - 导轨安装配合导轨规格为H型
 - 20A/25A/32A钥匙式选择开关，默认为常规钥匙，如需钥匙不通配，则需在型号末端加Y001~Y099(最多可做99把钥匙不通配)
 - 20A/25A/32A选择开关，如需带灯功能，请选择对应的附件凸轮带灯片W-D（第12页）

LW42A 转换开关产品示例

外观	型号/功能	角度	层数	安装方式
	LW42A1 10A 旋柄式开关	30° 45° 60° 90°	1-8	O:中心安装
	LW42A1Y 10A 钥匙式开关	30° 45° 60° 90°	1-8	O:中心安装
	LW42A2 20A 旋柄式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	L:螺钉安装 L36:螺钉安装(开孔尺寸36×36mm) L48:螺钉安装(开孔尺寸48×48mm)
	LW42A2K 20A 手柄可拔式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	L:螺钉安装 L36:螺钉安装(开孔尺寸36×36mm) L48:螺钉安装(开孔尺寸48×48mm)
	LW42A2Y 20A 钥匙式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	L:螺钉安装
	LW42A2YM 20A 面板带钥匙式开关	30° 45° 60° 90°	1-8	L48:螺钉安装(开孔尺寸48×48mm)
	LW42A2 20A 旋柄式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	O:中心安装
	LW42A2CJ 20A 圆头旋柄式侧 接线开关	30° 45° 60° 90°	1-12	O:中心安装




LW42A 转换开关产品示例

外观	型号/功能	角度	层数	安装方式
	LW42A2C 20A 圆头旋柄式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	O:中心安装
	LW42A2CF 20A 旋柄式侧接线开关	30° 45° 60° 90°	1-12	O:中心安装
	LW42A2CFY 20A 钥匙式侧接线开关	30° 45° 60° 90°	1-12	O:中心安装
	LW42A2Y 20A 钥匙式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	O:中心安装
	LW42A2CJY 20A 钥匙式侧接线开关	30° 45° 60° 90°	1-8	O:中心安装
	LW42A2YC 20A 弹子锁钥匙式开关	30° 45° 60° 90°	1-8	O:中心安装
	LW42A2M 20A 门互锁开关	90°	1-12	G:导轨安装
	LW42A2MT 20A 可调节门互锁式开关	90°	1-12	G:导轨安装

LW42A 转换开关产品示例


外观	型号/功能	角度	层数	安装方式
	LW42A2P 20A 配电柜式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	G:导轨安装
	LW42A25/32 25A/32A 旋柄式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	L:螺钉安装 L36:螺钉安装(开孔尺寸36×36mm) L48:螺钉安装(开孔尺寸48×48mm)
	LW42A25/32Y 25A/32A 钥匙式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	L:螺钉安装
	LW42A25/32K 25A/32A 手柄可拔式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	L:螺钉安装
	LW42A25/32 25A/32A 旋柄式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	O:中心安装
	LW42A25/32C 25A/32A 圆头旋柄式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	O:中心安装
	LW42A25/32Y 25A/32A 钥匙式开关	30° 45° 60° 90°	1-12	O:中心安装
	LW42A25/32YC 25A/32A 弹子锁 钥匙式开关	30° 45° 60° 90°	1-8	O:中心安装

LW42A转换开关附件


		尺寸图
型号	 适用LW42A2 (1-3层) LW42A25 (1-2层) LW42A32 (1-2层) H-1(灰白色) H-2(黄色)	   
盒装效果图		




注：盒子自带接地端子


LW42A开关附件

图形	适用型号	代号1	手柄颜色	代号2	图形	徽板颜色	代号3
 枪形	LW42A2/25/32	S	红色 黑色	1 2		黄色	1
 长柄	LW42A2/25/32	J	红色 黑色	1 2		灰色	2
 挂锁* 枪柄	LW42A2/25/32	Q	红色 黑色	1 2		铝色	3
 球头 手柄	LW42A2/25/32	O	红色 黑色	1 2		黑色	4

本公司提供标准配置为S23：黑色枪型旋柄配铝色徽板 *挂锁枪柄不含锁

名称	标牌	标牌	一体式标牌	护罩	护罩	护罩
图形	 适用 LW42A2 LW42A25 LW42A32	 适用 LW42A1	 适用 LW42A2 LW42A25 LW42A32	 适用 LW42A2 1-4层	 适用 LW42A2 1-8层	 适用 LW42A2 1-2层
型号	W-1	PT-VII	W-3	Z-1	Z-2	Z-3

名称	防尘罩	延长杆护罩	延长杆	转换开关带灯片	徽板座(安装盒盖)	导轨安装支架
图形	 适用 LW42A2Y	 适用 LW42A2M	 适用 LW42A2M	 适用 LW42A2 LW42A25 LW42A32	 适用 LW42A2P	 适用 LW42A1 1-2层
型号	Z-7	M-1	M-2	W-D	P-1	DZ-1

名称	ø30变径圈
图形	 适用 LW42A2/25/32C LW42A2CJ
型号	B-1(LW42)

注：W-D产品须由我司代为安装。
颜色可选R 红色 G 绿色 Y 黄色；
电压可选交直流24V/220V；


如需更多电压与颜色，
可定制。

LW42A转换开关徽板字符


LW42A1 LW42A2

标准配置徽板字符


二工位



F201




F202




F203


三工位



F301




F302




F303


四工位



F401




F402




F403

五工位




F501

六工位




F601

七工位




F701

八工位




F801

九工位




F901

十工位




FA01

十一工位



FB01


十二工位




FC01

推荐适用徽板字符


二工位




F205




F204



F207




F208




F209


三工位




F308




F309




F310



F311




F312




F313

四工位




F407




F408

五工位




F502




F503

六工位




F602




F603

七工位




F703

八工位




F802

九工位




F902

十工位




FA02

十一工位



FB02

十二工位




FC02

客户可自定徽板字符，天逸公司按图样制作


10A旋柄式转换开关 中心安装 LW42A1-XXXX/OFXXX

外形尺寸图




注：10A 小型转换开关仅提供中心安装方式
可实现两种安装直径 $\phi 22$, $\phi 16$, 本公司提供标准安装直径为 $\phi 22$,
只要去掉一个变径圈即可实现 $\phi 16$ 安装,

开孔尺寸图




10A钥匙式转换开关 中心安装 LW42A1Y-XXXX/OFXXX

外形尺寸图




注：10A 小型转换开关仅提供中心安装方式
可实现两种安装直径 $\phi 22$, $\phi 16$, 本公司提供标准安装直径为 $\phi 22$,
只要去掉一个变径圈即可实现 $\phi 16$ 安装,

开孔尺寸图




20A旋柄式转换开关 螺钉安装 LW42A2-XXXX/LFXXX

外形尺寸图




开孔尺寸图




20A旋柄式转换开关 螺钉安装 (36*36开孔) LW42A2-XXXX/L36FXXX

外形尺寸图




开孔尺寸图




20A旋柄式转换开关 螺钉安装 (48*48) LW42A2-XXXX/L48FXXX

外形尺寸图




开孔尺寸图




20A钥匙式转换开关 螺钉安装 LW42A2Y-XXXX/LFXXX

外形尺寸图





开孔尺寸图




20A面板带钥匙式转换开关 螺钉安装 LW42A2YM-XXXX/L48FXXX

外形尺寸图






开孔尺寸图



20A旋柄式转换开关 中心安装 LW42A2-XXXX/OFXXX



外形尺寸图



开孔尺寸图

20A圆头旋柄式侧接线转换开关 中心安装 LW42A2CJ-XXXX/O





外形尺寸图



开孔尺寸图

有变径圈

无变径圈





注：20A 圆头侧接线转换开关仅提供中心安装方式

可实现两种安装直径 $\phi 22$ 、 $\phi 30$ ，本公司提供标准安装直径为 $\phi 22$ ，只要增加一个变径圈即可实现 $\phi 30$ 安装，



20A圆头旋柄式转换开关 中心安装 LW42A2C-XXXX/O

外形尺寸图





开孔尺寸图

有变径圈



无变径圈






注：20A 圆头型转换开关仅提供中心安装方式

可实现两种安装直径 $\phi 22$, $\phi 30$, 本公司提供标准安装直径为 $\phi 22$, 只要增加一个变径圈即可实现 $\phi 30$ 安装,

20A圆头钥匙式侧接线转换开关 中心安装 LW42A2CJY-XXXX/O




外形尺寸图



注：20A 圆头侧接线钥匙型转换开关仅提供中心安装方式

20A旋柄式侧接线转换开关 中心安装 LW42A2CF-XXXX/OFXXX


外形尺寸图





注：20A方头侧接线转换开关仅提供中心安装方式

20A钥匙式侧接线转换开关 中心安装 LW42A2CFY/OFXXX

外形尺寸图




开孔尺寸图




注：20A方头侧接线钥匙型转换开关仅能提供中心安装方式

20A钥匙式转换开关 中心安装 LW42A2Y-XXXX/OFXXX

外形尺寸图




开孔尺寸图





20A弹子锁钥匙式转换开关 中心安装 LW42A2YC-XXXX/OFXXX

外形尺寸图




开孔尺寸图




注：LW42A2YC 机械点阵弹子锁开关，无特殊要求，统一在零位可拨。
面板可根据客户要求选配。

20A门互锁式转换开关 导轨安装 LW42A2M-XXXX/GFXXX

外形尺寸图



开孔尺寸图




注: LW42A2M 门互锁开关, 标准配置带有1根延长杆及1个延长杆护罩, 用户可按需加接。
每根延长杆长为25mm, 建议延长杆不超过4根。


$67+9.5 \times \text{层数} (1-12\text{层}) + 25 \times \text{延长杆数} \leq \text{所需箱体深度 } a \leq 77+9.5 \times \text{层数} (1-12\text{层}) + 25 \times \text{延长杆数}$

20A可调节门互锁式转换开关 导轨安装 LW42A2MT-XXXX/GFXXX

外形尺寸图



开孔尺寸图



注: LW42A2MT自主调节型门互锁开关, 标配为F-1型连接方轴, 另有F-2、F-3两种规格可供选择, 也可根据客户需要选配特殊长度连接方轴。(连接方轴, 见P25)


$160+9.5 \times \text{层数} (1-12\text{层}) \leq \text{所需箱体深度 } a \leq 210+9.5 \times \text{层数} (1-12\text{层})$, 配F-1;

$210+9.5 \times \text{层数} (1-12\text{层}) \leq \text{所需箱体深度 } a \leq 260+9.5 \times \text{层数} (1-12\text{层})$, 配F-2;


$260+9.5 \times \text{层数} (1-12\text{层}) \leq \text{所需箱体深度 } a \leq 310+9.5 \times \text{层数} (1-12\text{层})$, 配F-3;

20A配电柜式转换开关 导轨安装 LW42A2P-XXXX/GFXXX

外形尺寸图




开孔尺寸图





注: 导轨安装的开关底部配有加固螺孔, 用户可另行选择打孔后用螺丝加固(螺丝为标配)

25A/32A旋柄式转换开关 螺钉安装 LW42A25/32-XXXX/LFXXX

外形尺寸图




开孔尺寸图





25A/32A钥匙式转换开关 螺钉安装 LW42A25/32Y-XXXX/LFXXX

外形尺寸图




开孔尺寸图





25A/32A旋柄式转换开关 中心安装 LW42A25/32-XXXX/OFXXX

外形尺寸图





开孔尺寸图




25A/32A圆头旋柄式转换开关 中心安装 LW42A25/32C-XXXX/OFXXX

外形尺寸图



开孔尺寸图





注：25A/32A 圆头型转换开关仅能提供中心安装方式


可实现两种安装直径 $\phi 22$, $\phi 30$, 本公司提供标准安装直径为 $\phi 22$, 只要增加一个变径圈即可实现 $\phi 30$ 安装

25A/32A钥匙式转换开关 中心安装 LW42A25/32Y-XXXX/OFXXX

外形尺寸图





开孔尺寸图




25A/32A弹子锁钥匙式转换开关 中心安装 LW42A25/32YC-XXXX/OFXXX

外形尺寸图



开孔尺寸图



注：LW42A25YC, LW42A32YC 机械点阵弹子锁开关，标准配为 A 型锁头，无特殊要求，统一在零位可拨。

面板可根据客户要求选配。


LW42B隔离开关产品综述

LW42B隔离开关系列，隔离开关是一种用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”，无灭弧功能的开关器件。

LW42B隔离开关主要用于其具有较高的电压和电流承载能力，同时能够保证电路的安全性和可靠性，也可以用于某些电路的切换操作，以改变系统的运行方式。


符合标准：GB/T14048.3-2017

LW42B隔离开关示意图




电流：10A，20A，25A，32A，40A，63A，100A
 安装方式：螺钉安装，中心安装，导轨安装，盒安装
 特殊功能：门互锁开关

LW42B 隔离开关安装图



LW42B 隔离开关安装图



LW42B基本技术参数

通断型号		LW42B1	LW42B2	LW42B25	LW42B32
N极模块型号 (触点比主触点提前闭合,延迟分断)		/	/	BN	BN
额定绝缘电压Ui		690V	690V	690V	690V
约定发热电流Ith		10A	20A	25A	32A
额定冲击耐受电压Uimp		4kV	4kV	4kV	4kV
额定工作电压Ue/ 额定工作电流Ie/功率W	AC-3 ^{*1}	380V/5A/2.5kW	380V/10A/5kW	380V/15A/7.5kW	380V/26A/13kW
	AC-21A(B) ^{*2}	(380V/10A)	(380V/20A)	(380V/25A)	(380V/32A)
	AC-22A(B) ^{*3}	/	/	/	/
	AC-23A(B) ^{*4}	/	/	(380V/24A/13kW)	500V/32A/20kW (380V/30A/15kW)

通断型号		LW42B40	LW42B63	LW42B100	LW42B125
N极模块型号 (触点比主触点提前闭合,延迟分断)		BN	BN1-63	BN1-100	BN1-125
额定绝缘电压Ui		690V	690V	690V	690V
约定发热电流Ith		40A	63A	100A	125A
额定冲击耐受电压Uimp		4kV	6kV	6kV	6kV
额定工作电压Ue/ 额定工作电流Ie/功率W	AC-3 ^{*1}	440V/22A/12.1kW	380V/60A/30kW 690V/35A/30kW	380V/74A/37kW 690V/43A/37kW	380V/74A/37kW 690V/43A/37kW
	AC-21A(B) ^{*2}	440V/40A	(380V/63A)	(380V/100A)	380V/125A
	AC-22A(B) ^{*3}	440V/40A	/	/	/
	AC-23A(B) ^{*4}	440V/30A/16.5kW	380V/63A/31kW 690V/36A/30kW	380V/100A/50kW 690V/52A/45kW	380V/100A/50kW 690V/52A/45kW

辅助触点型号 触点比主触点延迟闭合,提前分断		BF			
约定发热电流Ith		10A			
额定工作电压Ue/额定 工作电流Ie/功率W	AC-15 ^{*5}	230V/6A 400V/4A 690V/2A			
	DC-13 ^{*6}	125V/1.1A 250V/0.55A			

* 1: AC-3: 应用于鼠笼电机的起动、运转中分断。例如: 直梯, 扶梯, 传送带, 挖土机, 空压机, 泵, 搅拌机, 空调等。

* 2: AC-21: 应用于通断电阻负载, 包括适当的过载。A: 指需要经常通断操作。B: 指不需要经常通断操作。


* 3: AC-22: 应用于通断电阻电感混合负载, 包括通断适中的过载。A: 指需要经常通断操作。B: 指不需要经常通断操作。

* 4: AC-23: 应用于通断电动机负载或其他高电感负载。A: 指需要经常通断操作。B: 指不需要经常通断操作。

* 5: AC-15: 应用于控制交流电磁铁负载。例如: 开关接触器的操作线圈。

* 6: DC-13: 应用于控制电磁铁负载。

LW42B隔离开关型号说明






- 注：
- 10A 小型通断开关(LW42B1)仅能提供中心安装，无其它安装方式可选择，无门互锁功能
 - LW42B2 用二相电，触点层数最多12层，每层两对触点
 - LW42B25, LW42B32, LW42B40, LW42B63, LW42B100, LW42B125用三相电，单层三进三出。接地端子、N端子、辅助触点至附件栏选装
 - LW42B25, LW42B32, LW42B40, LW42B63, LW42B100, LW42B125门互锁开关，标准配置带有1根延长杆及1个延长杆护罩，用户可按需加接
 - LW42B25, LW42B32, LW42B40, LW42B63, LW42B100, LW42B125门互锁开关，标准配置带有接地端子
 - 导轨安装的开关底部配有加固螺孔，用户可另行打孔后用螺丝加固(螺丝为标配)
 - 门互锁开关配合导轨规格为 H 型

LW42B隔离开关产品示例

外观	型号/功能	角度	层数	安装方式
	LW42B1 10A隔离开关	90°	1-8	O:中心安装
	LW42B2 20A隔离开关	90°	1-12	L:螺钉安装
	LW42B2M 20A门互锁式隔离开关	90°	1-12	G:导轨安装
	LW42B2MT 20A可调节门互锁式隔离开关	90°	1-12	G:导轨安装
	LW42B25/32/40 25A/32A/40A隔离开关	90°	1	L:螺钉安装
	LW42B25/32/40M 25A/32A/40A门互锁式隔离开关	90°	1	G:导轨安装
	LW42B25/32/40MT 25A/32A/40A可调节门 互锁式隔离开关	90°	1	G:导轨安装
	LW42B63/100/125 63A/100A/125A隔离开关	90°	1	L:螺钉安装
	LW42B63/100/125M 63A/100A/125A门互锁式隔离开关	90°	1	G:导轨安装
	LW42B63/100/125MT 63A/100A/125A可调节门 互锁式隔离开关	90°	1	G:导轨安装

LW42B 隔离开关附件

		尺寸图
型号	 适用LW42B2 (1-3层) H-1(灰白色) H-2(黄色)	 注：盒子自带接地端子
盒装效果图		
型号	 适用LW42B25 LW42B32 LW42B40 H-3(灰色)	 注：盒子自带接地端子
盒装效果图		
型号	 适用LW42B63 LW42B100 LW42B125 H-4(灰色)	 注：盒子不带接地端子，如需可在产品上增加接地端子附件。
盒装效果图		




LW42B 隔离开关附件



图形	代号1	手柄颜色	代号2	图形	面板颜色	代号3
 船形	C	红色	1		黄色	1
		黑色	2		灰色	2
					黑色	4





例：船形黑色手柄，黑色底版=C24+字符代号。

名称	接地端子	接地端子	N极模块	N极模块	N极模块	N极模块
图形	 适用 LW42B2 LW42B25 LW42B32 LW42B40	 适用 LW42B63 LW42B100	 适用 LW42B25 LW42B32 LW42B40	 适用 LW42B63	 适用 LW42B100	 适用 LW42B125
型号	BD	BD1	BN	BN1-63	BN1-100	BN1-125

名称	套筒扳手	辅助触点	标牌	标牌	护罩
图形	 适用 10A 开关 头部安装	 适用 LW42B25 LW42B32 LW42B40 LW42B63 LW42B100	 适用 LW42B2 LW42B25 LW42B32 LW42B40	 适用 LW42B63 LW42B100	 适用 LW42B2 1-4层
型号	TB	BF	W-1	W-2	Z-1

名称	护罩	护罩	护罩	护罩
图形	 适用 LW42B2 1-8层	 适用 LW42B2 1-2层	 适用LW42B63/100 增加了N极模块或者 辅助触点的型号	 适用LW42B25/32/40 标准配置 即只有三对 主回路触点
型号	Z-2	Z-3	Z-4	Z-5


名称	护罩	中央连接方轴*
图形	 适用 LW42B63/100标准配置 即只有三对主回路触点	 适用 LW42A2MT LW42B2MT LW42B25/32/40MT LW42B63/100MT
型号	Z-6	F-1(100mm)/F-2(150mm)/F-3(200mm)/F-4(300mm)/F-5(400mm)/F-6(500mm)

名称	延长杆护罩	延长杆	延长杆护罩	延长杆
图形	 适用 LW42B2M LW42B25M LW42B32M LW42B40M	 适用 LW42B2M LW42B25M LW42B32M LW42B40M	 适用 LW42B63M LW42B100M	 适用 LW42B63M LW42B100M
型号	M-1	M-2	M-3	M-4

* 注：中央连接方轴尺寸如需定制（仅限500mm以下），请在下单时选择F-6并备注所需尺寸。


10A隔离开关 中心安装 LW42B1-XXXX/OF101

外形尺寸图




注：10A 圆头侧接线隔离开关仅提供中心安装方式
可实现两种安装直径 $\varnothing 22, \varnothing 16$ ，本公司提供标准安装直径为 $\varnothing 22$ ，
只要去掉一个变径圈即可实现 $\varnothing 16$ 安装，

开孔尺寸图




20A隔离开关 螺钉安装 LW42B2-XXXX/LF101

外形尺寸图




开孔尺寸图




20A隔离开关 盒安装 LW42B2-XXXX/BF101 H-1 / LW42B2-XXXX/BF101 H-2

外形尺寸图




开孔尺寸图




20A门互锁式隔离开关 导轨安装 LW42B2M-XXXX/GF101


外形尺寸图



开孔尺寸图



加固螺孔开孔图




注：LW42B2门互锁开关，标准配置带有1根延长杆及1个延长杆护罩，用户可按需加接。

每根延长杆为25mm，建议延长杆数不超过 4 根



$67+9.5 \times \text{层数}(1-12\text{层}) + 25 \times \text{延长杆数} \leq \text{所需箱体深度 } a \leq 77+9.5 \times \text{层数}(1-12\text{层}) + 25 \times \text{延长杆数}$

20A可调节门互锁式隔离开关 LW42B2MT-XXXX/GF101


外形尺寸图



开孔尺寸图



加固螺孔开孔图



注：LW42B2MT自主调节型门互锁开关，标配为 F-1 型连接方轴，另有 F-2、F-3 两种规格可供选择，也可根据客户需要选配特殊长度连接方轴（连接方轴，见P25）。


$160+9.5 \times \text{层数}(1-12\text{层}) \leq \text{所需箱体深度 } a \leq 210+9.5 \times \text{层数}(1-12\text{层})$ ，配 F-1；

$210+9.5 \times \text{层数}(1-12\text{层}) \leq \text{所需箱体深度 } a \leq 260+9.5 \times \text{层数}(1-12\text{层})$ ，配 F-2；


$260+9.5 \times \text{层数}(1-12\text{层}) \leq \text{所需箱体深度 } a \leq 310+9.5 \times \text{层数}(1-12\text{层})$ ，配 F-3；

25A/32A/40A隔离开关 螺钉安装 LW42B25/32/40-XXXX/LF101

外形尺寸图




开孔尺寸图




25A/32A/40A隔离开关 盒安装 LW42B25/32/40-XXXX/BF101 H-3

外形尺寸图




开孔尺寸图




25A/32A/40A门互锁式隔离开关 导轨安装 LW42B25/32/40M-XXXX/GF101

外形尺寸图



开孔尺寸图



加固螺孔开孔图




注: LW42B25M, LW42B32M, LW42B40M门互锁开关, 标准配置带有1根延长杆及1个延长杆护罩, 用户可按需加接。每根延长杆为 25mm, 建议延长杆数不超过4根
导轨安装的开关底部配有加固螺孔, 用户可另行选择打孔后用螺丝加固(螺丝为标配)

25A/32A/40A可调节门互锁式隔离开关 导轨安装 LW42B25/32/40MT-XXXX/GF101

外形尺寸图

开孔尺寸图



注：LW42B25MT，LW42B32MT，LW42B40MT自主调节型门互锁开关，标配为 F-1 型连接方轴，另有 F-2、F-3 两种规格可供选择，也可根据客户需要选配特殊长度连接方轴（连接方轴，见P25）。

180 ≤ 所需箱体深度 $a \leq 230$ ，配 F-1；


230 ≤ 所需箱体深度 $a \leq 280$ ，配 F-2；

280 ≤ 所需箱体深度 $a \leq 330$ ，配 F-3；

63A/100A/125A隔离开关 螺钉安装 LW42B63/100/125-XXXX/LF101

外形尺寸图

开孔尺寸图




注：▲代表装配方向标识

63A/100A/125A隔离开关 盒安装 LW42B63/100/125-XXXX/BF101 H-4





外形尺寸图

开孔尺寸图



63A/100A/125A门互锁式隔离开关 导轨安装 LW42B63/100/125M-XXXX/GF101





外形尺寸图



注：LW42B63M, LW42B100M, LW42B125M门互锁开关，标准配置带有1根延长杆及1个延长杆护罩，用户可按需加接。每根延长杆为25mm，建议延长杆数不超过4根
导轨安装的开关底部配有加固螺孔，用户可另行选择打孔后用螺丝加固(螺丝为标配)

63A/100A/125A可调节门互锁式隔离开关 导轨安装 LW42B63/100/125MT-XXXX/GF101

外形尺寸图



注：LW42B63MT, LW42B100MT, LW42B125MT自主调节型门互锁开关标配为F-1型连接方轴，另有F-2、F-3两种规格可供选择，也可根据客户需要选配特殊长度连接放轴（连接方轴，见P25）。









185 ≤ 所需箱体深度a ≤ 235，配F-1；

235 ≤ 所需箱体深度a ≤ 285，配F-2；

285 ≤ 所需箱体深度a ≤ 335，配F-3；



LW42A2转换开关用途示例

电压表转换开关

功能	开关型号	面板标志	开关操作图																														
有零位 有N线 三相相电压 转换测量	订货号2810	 F404	 <table><tr><th>工位</th><th>O</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><th>接点</th><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1-2</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5-6</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>7-8</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	工位	O	A	B	C	接点		X			1-2		X			3-4				X	5-6			X		7-8		X	X	X
	工位			O	A	B	C																										
	接点				X																												
1-2		X																															
3-4				X																													
5-6			X																														
7-8		X	X	X																													
替代 LW5-15YH1/ 2																																	
有零位 无N线 三相线电压 转换测量	订货号2811	 F405	 <table><tr><th>工位</th><th>O</th><th>AB</th><th>BC</th><th>CA</th></tr><tr><th>接点</th><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>1-2</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5-6</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7-8</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	工位	O	AB	BC	CA	接点		X	X		1-2		X	X		3-4				X	5-6		X			7-8			X	X
	工位			O	AB	BC	CA																										
	接点				X	X																											
1-2		X	X																														
3-4				X																													
5-6		X																															
7-8			X	X																													
替代 LW5-15YH2/ 2																																	
无零位 有N线 三相相电压 转换测量	订货号2812	 F304	 <table><tr><th>工位</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><th>接点</th><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1-2</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5-6</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>7-8</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	工位	A	B	C	接点	X			1-2	X			3-4			X	5-6		X		7-8	X	X	X						
	工位			A	B	C																											
	接点			X																													
1-2	X																																
3-4			X																														
5-6		X																															
7-8	X	X	X																														
替代 LW5-15YH2/ 2																																	
无零位 无N线 三相线电压 转换测量	订货号2813	 F305	 <table><tr><th>工位</th><th>AB</th><th>BC</th><th>CA</th></tr><tr><th>接点</th><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>1-2</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>5-6</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>7-8</td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>	工位	AB	BC	CA	接点	X	X		1-2	X	X		3-4		X	X	5-6			X	7-8	X								
	工位			AB	BC	CA																											
	接点			X	X																												
1-2	X	X																															
3-4		X	X																														
5-6			X																														
7-8	X																																
替代 LW5-15YH2/ 2																																	

LW42A2转换开关用途示例

电压表转换开关

功能	开关型号	面板标志	开关操作图																																																																								
有零位 有N线 三相相电压 三相线电压 转换测量	订货号4814	 F702	 <table><tr><th>工位</th><th>CA</th><th>BC</th><th>AB</th><th>O</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>11</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	工位	CA	BC	AB	O	A	B	C	1		X					X	3			X			X		5	X							7					X			9					X		X	11	X		X					13						X		15		X					
	工位			CA	BC	AB	O	A	B	C																																																																	
1		X					X																																																																				
3			X			X																																																																					
5	X																																																																										
7					X																																																																						
9					X		X																																																																				
11	X		X																																																																								
13						X																																																																					
15		X																																																																									
LW42A2-44D2220222																																																																											

电流表转换开关

功能	开关型号	面板标志	开关操作图																																																
两个互感器 有零位 无N线 三相电流 转换测量	订货号2815	IO IC IA IB F406	A B C 接点 工位 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>O</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	1	2	O	A	B	C	3	4	X			X	5	6		X	X		7	8	X	X							X	X																		
	1			2	O	A	B	C																																											
	3			4	X			X																																											
5	6		X	X																																															
7	8	X	X																																																
				X	X																																														
替代 LW5-15LH2/ 2																																																			
三个互感器 有零位 三相四线电流 转换测量	订货号4816	IO IC IA IB F406	A B C N 接点 工位 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>O</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table>	1	2	O	A	B	C	3	4	X	X	X		5	6	X		X	X	7	8	X	X		X	9	10		X	X	X	11	12				X	13	14		X			15	16	X		X	
	1			2	O	A	B	C																																											
	3			4	X	X	X																																												
5	6	X		X	X																																														
7	8	X	X		X																																														
9	10		X	X	X																																														
11	12				X																																														
13	14		X																																																
15	16	X		X																																															

LW42A2转换开关用途示例

电压表转换开关



功能	开关型号	面板标志	开关操作图
三个互感器 有零位 无N线 三相电流 转换测量	订货号3817	IO IC—○—IA IB F406	A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LW42A2转换开关用途示例

功能	开关型号	面板标志	开关操作图																																						
三个互感器 无零位 无N线 三相电流 转换测量	订货号3820	IB IA — ○ — IC F329	A B C <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">接点 \ 工位</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><th>90°</th><th>0°</th><th>90°</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>	接点 \ 工位		A	B	C	90°	0°	90°	1	2	x		x	3	4		x	x	5	6	x	x		7	8		x		9	10	x			11	12			x
	接点 \ 工位					A	B	C																																	
90°			0°	90°																																					
1	2	x		x																																					
3	4		x	x																																					
5	6	x	x																																						
7	8		x																																						
9	10	x																																							
11	12			x																																					
	LW42A2-39D333																																								

操作电动机转换开关 

功能	开关型号	面板标志	开关操作图																														
直接起动 运转中断开	订货号2821	OFF ON F204	A B C 接点 工位 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td></td><td>X</td></tr></table>	1	2		X	3	4		X	5	6		X																		
	1			2		X																											
3	4		X																														
5	6		X																														
Q1/5.5																																	
正向和反向 直接起动 运转中断开	订货号3822	逆 O 顺 F306	A B C 接点 工位 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr></table>	1	2			X	3	4	X			5	6	X			7	8			X	9	10	X		X	11	12	X		X
	1			2			X																										
3	4	X																															
5	6	X																															
7	8			X																													
9	10	X		X																													
11	12	X		X																													
N1/5.5																																	

功能	开关型号	面板标志	开关操作图																																													
双速电动机 直接起动和 变速	订货号4823	 F307	 <table><tr><th colspan="2">接点 \ 工位</th><th>L</th><th>O</th><th>H</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table>	接点 \ 工位		L	O	H	1	2	X			3	4			X	5	6			X	7	8	X			9	10			X	11	12			X	13	14	X			15	16			X
	接点 \ 工位			L	O	H																																										
1	2	X																																														
3	4			X																																												
5	6			X																																												
7	8	X																																														
9	10			X																																												
11	12			X																																												
13	14	X																																														
15	16			X																																												
	S1/5.5																																															

LW42A2转换开关用途示例

预分预合开关

订货号	6997					
接点号	69DZ545545					
	分后	预合	合	合后	预分	分
	←	↑	↗	↑	←	↙
接点 工位	90°	0°←	45°	0°	90°←	135°
1-2		×		×		
3-4	×				×	
5-6			×			
7-8						×
9-10		×	×	×		
11-12	×				×	×
13-14	×	×			×	×
15-16			×	×		
17-18			×	×		
19-20	×					×
21-22		×	×	×	×	
23-24	×					×

可替代LW2-Z-1a.4.6a.40.20.20/F8

订货号	6998					
接点号	69DZ545545a					
	分后	预合	合	合后	预分	分
	←	↑	↗	↑	←	↙
接点 工位	90°	0°←	45°	0°	90°←	135°
1-2		×		×		
3-4	×				×	
5-6			×			
7-8						×
9-10		×	×	×		
11-12	×				×	×
13-14		×	×	×		
15-16	×				×	×
17-18	×	×			×	×
19-20			×	×		
21-22			×	×		
23-24	×					×

可替代LW2-Z-1a.4.6a.40.20.6a/F8

订货号	6999					
接点号	69DZ435435					
	分后	预合	合	合后	预分	分
	←	↑	↗	↑	←	↙
接点 工位	90°	0°←	45°	0°	90°←	135°
1-2		×		×		
3-4	×				×	
5-6			×			
7-8						×
9-10		×	×	×		
11-12	×				×	×
13-14			×			
15-16						×
17-18	×	×			×	×
19-20			×	×		
21-22			×	×		
23-24	×					×

可替代LW2-Z-1a.4.6a.40.20.4/F8

订货号	6993					
接点号	69DZ333333					
	分后	预合	合	合后	预分	分
	←	↑	↗	↑	←	↙
接点 工位	90°	0°←	45°	0°	90°←	135°
1-2		×		×		
3-4	×				×	
5-6			×			
7-8						×
9-10		×		×		
11-12						
13-14			×			
15-16	×				×	×
17-18			×	×		
19-20		×			×	
21-22	×					×
23-24						

可替代LW2-Z-1a.4.6a.20/F8

订货号	7998					
接点号	79DZ546546					
	分后	预合	合	合后	预分	分
	←	↑	↗	↑	←	↙
接点 工位	90°	0°←	45°	0°	90°←	135°
1-2		×		×		
3-4	×				×	
5-6			×			
7-8						×
9-10		×	×	×		
11-12	×				×	×
13-14			×			
15-16						×
17-18	×	×			×	×
19-20			×	×		
21-22			×	×		
23-24	×					×
25-26		×	×	×	×	
27-28	×					×

可替代LW2-Z-1a.4.6a.40.20.20.4/F8

订货号	7999					
接点号	79DZ444445					
	分后	预合	合	合后	预分	分
	←	↑	↗	↑	←	↙
接点 工位	90°	0°	45°	0°	90°	135°
1-2		×		×		
3-4	×				×	
5-6			×			
7-8						×
9-10		×		×		
11-12			×			
13-14	×				×	×
15-16						×
17-18		×			×	
19-20	×					×
21-22			×	×		
23-24			×	×		
25-26		×			×	
27-28	×					×

可替代LW2-Z-1a.4.6a.40.20/F8

LW42B隔离开关接点示例

LW42B1

LW42B2隔离开关

订货号	1824		
接点号	19D02		
工位 接点	90°	0°	
1-2		×	
3-4		×	

订货号	2825		
接点号	29D04		
工位 接点	90°	0°	
1-2		×	
3-4		×	
5-6		×	
7-8		×	

订货号	5828		
接点号	59D0A		
工位 接点	90°	0°	
1-2		×	
3-4		×	
5-6		×	
7-8		×	
9-10		×	
11-12		×	
13-14		×	
15-16		×	
17-18		×	
19-20		×	

订货号	6829		
接点号	69D0C		
工位 接点	90°	0°	
1-2		×	
3-4		×	
5-6		×	
7-8		×	
9-10		×	
11-12		×	
13-14		×	
15-16		×	
17-18		×	
19-20		×	
21-22		×	
23-24		×	

订货号	4827		
接点号	49D08		
工位 接点	90°	0°	
1-2		×	
3-4		×	
5-6		×	
7-8		×	
9-10		×	
11-12		×	
13-14		×	
15-16		×	

订货号	3826		
接点号	39D06		
工位 接点	90°	0°	
1-2		×	
3-4		×	
5-6		×	
7-8		×	
9-10		×	
11-12		×	

LW42B25

LW42B32

LW42B40 隔离开关

LW42B63

LW42B100

LW42B125

说明:

N 极模块触点比主触点提前闭合, 延迟分断

辅助触点模块比主触点延时闭合, 提前分断

订货号	1019		
接点号	19D15		
工位 接点	90°	0°	
	OFF	ON	
1-2		×	
3-4		×	
5-6		×	
N 极模块 N-N		×	
辅助触点 13-14		×	
辅助触点 21-22	×		

订货号	1018		
接点号	19D14		
工位 接点	90°	0°	
	OFF	ON	
1-2		×	
3-4		×	
5-6		×	
辅助触点 13-14		×	
辅助触点 21-22	×		


订货号	1017		
接点号	19D04		
工位 接点	90°	0°	
	OFF	ON	
1-2		×	
3-4		×	
5-6		×	
N 极模块 N-N		×	

订货号	1016		
接点号	19D03		
工位 接点	90°	0°	
	OFF	ON	
1-2		×	
3-4		×	
5-6		×	



LW42转换开关定制型号初次订单定制表格

客户：		联系人：		联系方式：		日期：	
发热电流 ☐ 1(10A) ☐ 2(20A) ☐ 25(25A) ☐ 32(32A)	头部样式 ☐ Y ☐ YM ☐ M ☐ P ☐ K ☐ YC ☐ MT ☐ C ☐ CJ ☐ CJY ☐ CF ☐ CFY	层数 触点对数 ☐ 1(2) ☐ 2(4) ☐ 3(6) ☐ 4(8) ☐ 5(10) ☐ 6(12) ☐ 7(14) ☐ 8(16) ☐ 9(18) ☐ 10(20) ☐ 11(22) ☐ 12(24)	安装方式 ☐ L ☐ L36 ☐ L48 ☐ O ☐ B ☐ G	手柄类型 ☐ S ☐ J ☐ Q ☐ O ☐ C 手柄颜色 ☐ 1 ☐ 2	徽板颜色 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	盒子型号 ☐ H-1 ☐ H-2	

徽板编号	0	角度 徽板 字符	手柄位置											
F														
○ 360°旋转														
														
 刻印字符角度														
														
														
														
														
														
														
														
附件及其他要求														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
	订货号													

1.在订购时，若选中本公司样本中提供的接点图并认可标准配置手柄和面板形式只需注明订货号及数量。

2.若有特殊要求，请填写订购单(见下图)及附件要求。（打“X”表示接点接通 “→” “←”表示自复 “—”表示先通后断）

本样本中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化

如有变动，恕不事先通知
最新样本以官网下载为准，如有特殊，请与我司联系



更多产品资料信息，请到官网下载电子资料。
感谢您为节能环保做出的贡献！

上海天逸电器有限公司

地址：上海市松江区北闵路101号 邮编：201611
电话：86-21-57776240
<http://www.tayee.com.cn>

服务热线：**400 820 4217**

微信公众号

