


螺钉安装  
LW42A2K·····/L  
安装图



螺钉安装  
LW42A2K·····/L  
开孔尺寸图

